

COMANDO PNEUMATICO

cod.: 712.008.ZB

COMANDO PNEUMATICO



Viene attivato dal termostato pneumatico cod. 713.016.ZA e a sua volta attiva la bombola pilota per la scarica. Non ha bisogno di nessuna fonte energetica.

CODICE
712.008.ZB

EUR 0,00

