VALVOLA RITARDATRICE

cod.: 712.007.ZA



Si utilizza per ritardare la scarica dell´impianto ed è utilizzata soprattutto negli impianti su imbarcazioni. E´ richiesta obbligatoria dal Rina. La sua attivazione permette di evacuare il locale di scarica della co2. Dopo il suo azionamento, si attiva solo l´allarme e dopo circa un minuto la scarica dello spegnimento.

EUR 0,00